



- 1 Lcd scherm (geen touchfunctie)
- 2 LED, licht op bij berichten/opstart
- 3 BLF-toetsen, programmeerbaar
- 4 "Mute (stil)" / Koptelefoon
- 5 Berichten; (Hold)Wachtstand
Opnieuw kiezen; doorverbinden
Handen-vrij stand aan/uit
- 6 Volume (werkt per functie)
- 7 Numeriek toetsenpaneel
- 8 Pijltoetsen – beweeg door menu's;
OK bevestigt; X onderbreekt
Instelbare Toetsen - naam verandert
bij functie
- 9 Luidspreker (volumeknop bepaalt)
- 10 Hoorn-haak bij bevestiging aan muur
- 13 Ophangen/verbreken

Doorverbinden (zonder ruggespraak) (10)

Om een gesprek door te verbinden, druk je tijdens een gesprek op de menu toets **Doorverbinden** (bij 10). Hiermee wordt het actieve gesprek in de wacht gezet en je hoort een kiestoon. Je kunt nu het telefoonnummer bellen van de persoon (in/extern) aan wie je wilt doorverbinden. Zodra die telefoon over gaat druk je nogmaals op **Doorverbinden** om door te verbinden.

Doorverbinden (met ruggespraak)

Om een gesprek door te verbinden, druk je tijdens een gesprek op de menu toets **Doorverbinden**. Hiermee wordt het actieve gesprek in de wacht gezet en je hoort een kiestoon. Je kunt nu het telefoonnummer bellen van de persoon (in/extern) aan wie je wilt doorverbinden.

Wanneer die tweede persoon opneemt kun je ruggespraak voeren zonder dat de eerste persoon dit kan horen. Om het gesprek door te verbinden naar de eerste persoon druk je op **Doorverbinden**. Je maakt zelf daarna geen deel meer uit van het gesprek. Dat kan wel met een tele conferentie

Als je het gesprek met de tweede persoon verbreekt wordt het eerste gesprek niet doorverbonden. Dit gesprek blijft in de wachtstand totdat je het gesprek terugneemt of het proces opnieuw start met een ander nummer.

Volume (7)

Met de volume toets stel je het volume van de hoorn of de luidspreker in. Tijdens een gesprek, of als de hoorn op de haak ligt, kun je het volume aanpassen.

Instelbare toetsen (10)

Deze aanpasbare toetsen op het scherm kunnen o.a. Snelkiesnummers zijn om je in of uit een bel-queue te melden.

Snel keuze toets

20 andere lijn overnemen die overgaat op een ander toestel

Tweede gesprek aannemen (3)

Gesprekken komen binnen op de eerst beschikbare lijn. Als er een gesprek binnenkomt gaat het bijbehorende BLF-lampje knipperen en gaat de telefoon over. Zodra een tweede gesprek binnenkomt gaat er een tweede BLF-lampje knipperen. Neem de hoorn op of druk op het knipperende lampje.

Een gesprek in de wacht zetten / Wachtstand toets (5)

Door op Hold/Wachtstand te drukken zet je een gesprek in de wacht. De beller hoort nu de ingestelde wachtmuziek. Je kunt nu een tweede gesprek opnemen of starten. Bij het gebruik van meerdere lijnen zullen de gesprekken die in de wacht staan rood knipperen. Druk op de Hold knop of de knipperende BLF-knop om het gesprek weer terug te nemen.

Microfoon uitschakelen (4)

Als je de microfoon uit wilt schakelen druk je op de mute (stil) knop. Op dat moment hoort de andere persoon niet meer wat er gezegd wordt. Druk nogmaals om de microfoon weer in te schakelen.

Redialknop (5)

Wanneer je op de Redialknop drukt, krijg je een lijst met de laatst gebelde telefoonnummers. Hier kun je mbv de pijltoetsen een telefoonnummer uitlezen of terugbellen.

Lijsten / Externe lijst (10)

Met de menu toets lijsten krijg je zowel de interne als de externe telefoonlijst in je scherm, deze lijst telefoonlijst kan je zelf beheren. Vanuit deze lijst kan je nummers uitlezen dan wel bellen.

Externe lijst

De menu toets Ext. Lijst geeft de algemene telefoonlijst die centraal door de beheerder wordt onderhouden.