



- 1 Oorstuk
- 2 Display
- 3 Soft keys
- 4 Luidspreker knop
- 5 Headset aansluiting
- 6 Opnemen
- 7 Toetsenbord
- 8 Sterretje
- 9 Doorverbind knop
- 10 Microfoon
- 11 Mute knop
- 12 Hekje
- 13 Ophangen/ aan- en uitknop
- 14 Gemiste oproepen indicator
- 15 Navigatie toesten / ok knop (menu)

Doorverbinden (zonder ruggespraak) (9)

Om een gesprek door te verbinden, druk je tijdens een gesprek op de menu toets 'R' (bij 9). Hiermee wordt het actieve gesprek in de wacht gezet en je hoort een kiestoon. Je kunt nu het telefoonnummer bellen van de persoon (in/extern) aan wie je wilt doorverbinden. Zodra die telefoon over gaat druk je nogmaals op 'R' (9) om door te verbinden.

Doorverbinden (met ruggespraak)

Om een gesprek door te verbinden, druk je tijdens een gesprek op de toets 'R' (bij 9). Hiermee wordt het actieve gesprek in de wacht gezet en je hoort een kiestoon. Je kunt nu het telefoonnummer bellen van de persoon (in/extern) aan wie je wilt doorverbinden.

Wanneer die tweede persoon opneemt kun je ruggespraak voeren zonder dat de eerste persoon dit kan horen. Om het gesprek door te verbinden naar de eerste persoon druk je op 'R'. Je maakt zelf daarna geen deel meer uit van het gesprek. Dat kan wel met een tele conferentie

Als je het gesprek met de tweede persoon verbreekt wordt het eerste gesprek niet doorverbonden. Dit gesprek blijft in de wachtstand totdat je het gesprek terugneemt of het proces opnieuw start met een ander nummer.

Een gesprek in de wacht zetten

Een gesprek zet u in de wacht door de Softkey waar de keuze 'options' boven staat (3) in te drukken, vervolgens met de pijltjes toets (15) naar de keuze 'hold' te gaan en op de toets OK (15) te drukken. Het gesprek staat nu in de wacht. om het gesprek terug te halen drukt u op de softkey 'Resume' (3).

Microfoon uitschakelen (11)

Als je de microfoon uit wilt schakelen druk je op de mute (stil) knop. Op dat moment hoort de andere persoon niet meer wat er gezegd wordt maar u kunt zelf de persoon nog wel horen. Druk nogmaals om de microfoon weer in te schakelen.

Volume (15)

Met de pijltjes toetsen naar links en rechts (bij 15) stel je het volume van de ringtone, hoorn of de luidspreker in. Tijdens een gesprek, of als de hoorn op de haak ligt, kun je het volume aanpassen.

Snel keuze toets

20 andere lijn overnemen die overgaat op een ander toestel